SONY

Руководство по эксплуатации

Смартфон Sony XPERIA 1 III

О гарантии

Ограниченная гарантия

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony Corporation или ее местн ый филиал гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов и сборки в настоящем устройст ве на момент первичного приобретения покупателем.

Если устройству потребуется гарантийное обслуживание, верните его по месту приобретения или свяжитесь с местным партнером Sony по ремонту.

Если при нормальной эксплуатации устройства в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в материалах, комплектующих или сборке, местные дистрибьюторы либо партнеры Sony по сервис ному обслуживанию в стране/регионе, где было приобретено устройство, по своему усмотрению от ремонтируют или заменят устройство либо вернут сумму денег, затраченную на его приобретение, согласно следующим условиям и положениям.

Компания Sony и ее партнеры по сервисному обслуживанию оставляют за собой право взимать пла ту за обслуживание, если возвращенное устройство не подпадает под изложенные здесь условия гар антии.

Текст гарантии и условия для некоторых стран и регионов приведены отдельно в разделе *Условия гарантии, зависящие от страны/региона приобретения*.

Примечание

Некоторые персональные настройки, загруженные файлы и другие сведения могут быть утрачены вследствие ремонта или замены устройства. В настоящее время в рамках применимого законодательства, иных нормат ивных положений или технических ограничений компания Sony может не выполнять резервное копирование определенного содержимого, загруженного в устройство. Компания Sony не несет ответственности за утрату любой информации и не возмещает убытки, наступившие вследствие такой утраты. До отправки устройства в ремонт или на замену необходимо сделать резервные копии всей информации, хранящейся в вашем устрой стве, в том числе копии загруженного содержимого, сведения календаря и адресной книги.

Условия

1. Настоящая ограниченная гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежа щим ремонту или замене устройством подлинного документа о покупке, который выдан авторизо ванным дилером Sony и содержит (без исправлений) дату приобретения и серийный номер (в ря де стран/регионов могут быть запрошены другие сведения). Компания Sony оставляет за собой п раво отказать в гарантийном обслуживании, если после первичного приобретения устройства у п родавца данная информация была утрачена или изменена.
2. На отремонтированное или замененное компанией Sony устройство предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта либо за мены в зависимости от того, какой срок больше. Для ремонта или замены возможно использован ие функционально равноценных отремонтированных деталей. Замененные детали или компонен ты переходят в собственность компании Sony.
3. Данная гарантия не распространяется на любую неисправность устройства, причиной которой может быть:
   - естественный износ;
   - использование в условиях, не соответствующих классу защиты IP (включая повреждение при попадании жидкости внутрь устройства в результате такого использования);
   - несоблюдение соответствующих указаний компании Sony по эксплуатации и обслуживанию устройства.

   Настоящая гарантия также не распространяется на неисправности устройства, возникшие в резуль тате несчастного случая, изменения или настройки аппаратного или программного обеспечения л ибо стихийного бедствия.
4. Перезаряжаемый аккумулятор изнашивается в процессе многократной зарядки и разрядки. Это не является дефектом и рассматривается как естественный износ. При заметном сокращении времени работы устройства в режиме разговора или ожидания следует заменить аккумулятор.

В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения яркости и цвета изобра жения на экране. Возможно также наличие на экране ярких и темных точек. Эти точки называются дефектными пикселями, которые появляются, если отдельные пиксели выходят из строя и не подда ются регулировке. Допускается наличие двух дефектных пикселей.

Снимки, сделанные камерами разных экземпляров устройств, могут несущественно отличаться. Та кие различия допустимы и не означают неисправности модуля камеры.

5 Поскольку устройство предназначено для работы в сотовой сети, которую обслуживает независ ящий от компании Sony оператор, компания Sony не несет ответственности за неполадки, связан ные с работой сотовой сети, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.

6 Данная гарантия не распространяется на повреждения, неисправности и/или сбои в работе устр ойства, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или рем онта устройства, а также вскрытия устройства лицами, не уполномоченными компанией Sony.

7 Гарантия не распространяется на повреждения, неисправности и/или сбои в работе устройства, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компанией Sony специально для данного устройства.

8 Компания Sony отказывается от любых прочих гарантий, явных или подразумеваемых, в отнош ении повреждения, неисправности или сбоев в работе устройство либо периферийных устройст во, которые возникли в результате заражения вирусами, “троянскими конями”, шпионским или и ным вредоносным программным обеспечением. Компания Sony настоятельно рекомендует уста новить на самом устройстве и всех подключенных к нему периферийных устройствах антивирус ное программное обеспечение и регулярно обновлять его для надежной защиты устройства. Пр и этом следует понимать, что такое программное обеспечение не может полностью защитить са мо устройство или его периферийные устройства, поэтому компания Sony отказывается от всех г арантий, явных или подразумеваемых, в отношении неспособности антивирусных программ обе спечить защиту.

9 • **Для клиентов в США**

Компания Sony не несет ответственности за любые трудозатраты или стоимость запчастей, возникающие в результате ремонта или обслуживания поставщиками услуг/сервисными центрами, которые не являются авторизованными партнерами Sony по сервисному обслу живанию.

• **Для клиентов в других странах и регионах**

Гарантия будет утрачена в случае любых манипуляций с пломбами на устройстве.

10 Сверх настоящей ограниченной гарантии не предоставляется никаких специальных гарантий, как письменных, так и устных. Все подразумеваемые гарантии, включая без ограничения подразуме ваемые гарантии товарного состояния или пригодности для определенныз целей, лимитируются сроком действия данной ограниченной гарантии. Компания Sony и ее лицензиары ни при каких у словиях не несут ответственности за любой побочный или косвенный ущерб, включая помимо п рочего упущенную выгоду или коммерческие убытки, если иное не предусмотрено законом.

Законодательство некоторых стран/регионов не допускает исключений или ограничений на возмещ ение побочного или косвенного ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гар антий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действу ющему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из догово ра купли-продажи.

Гарантийный срок

Гарантийный срок для следующих регионов приводится для мобильных устройств. Гарантийный срок для аксессуаров (включая аксессуары, прилагаемые к мобильному устройству), описывается отдельно в разделе *Условия гарантии, зависящие от страны/региона приобретения*.

Северная и Южная Америка

Гарантийный срок для мобильных устройств зависит от места приобретения устройства. Гарантийный срок для аксессуаров (включая аксессуары, прилагаемые к мобильному устройству), описывается отдельно в разделе *Условия гарантии, зависящие от страны/региона приобретения*.

Страна/регион	Гарантия
США	12 месяцев

Азия

Гарантийный срок для мобильных устройств зависит от места приобретения устройства. Гарантийный срок для аксессуаров (включая аксессуары, прилагаемые к мобильному устройству), описывается отдельно в разделе *Условия гарантии, зависящие от страны/региона приобретения*.

Страна/регион	Гарантия
Континентальный Китай	12 месяцев
Гонконг	12 месяцев
Казахстан	12 месяцев
Макао	12 месяцев
Малайзия	12 месяцев
Сингапур	12 месяцев
Тайвань	12 месяцев
Таиланд	12 месяцев
Вьетнам	12 месяцев

Европа

Гарантийный срок для мобильных устройств зависит от места приобретения устройства. Гарантийный срок для аксессуаров (включая аксессуары, прилагаемые к мобильному устройству), описывается отдельно в разделе *Условия гарантии, зависящие от страны/региона приобретения*.

Страна/регион	Гарантия
Австрия	24 месяца
Бельгия	24 месяца
Болгария	24 месяца
Хорватия	24 месяца
Кипр	24 месяца
Чешская Республика	24 месяца
Дания	24 месяца
Эстония	24 месяца
Финляндия	24 месяца
Франция	24 месяца

Германия	24 месяца
Греция	24 месяца
Венгрия	24 месяца
Исландия	24 месяца
Ирландия	24 месяца
Италия	24 месяца
Латвия	24 месяца
Лихтенштейн	12 месяцев
Литва	24 месяца
Люксембург	24 месяца
Нидерланды	24 месяца
Норвегия	24 месяца
Польша	24 месяца
Португалия	24 месяца
Румыния	24 месяца
Российская Федерация	12 месяцев
Словакия	24 месяца
Словения	24 месяца
Испания	24 месяца
Швеция	24 месяца
Швейцария	24 месяца
Украина	12 месяцев
Великобритания	24 месяца

Условия гарантии, зависящие от страны/региона приобретения

Ограниченный гарантийный срок на аксессуары, входящие в комплект мобильного устройства, соста вляет один (1) год с момента первоначальной покупки мобильного устройства, если иное не указано в условиях для конкретной страны/региона или в отдельной гарантийной карточке.

Примечание

В некоторых странах/регионах могут потребоваться дополнительные сведения (например, о действующей гарантийной карточке).

Ограниченная гарантия для континентального Китая

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony Corporation или ее местн ый филиал гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов и сборки в настоящем устрой стве на момент первичного приобретения покупателем, а также в течение одного (1) года после прио бретения. Гарантия на все оригинальные аксессуары из комплекта устройства действует в соответств ии с местной политикой San Bao для мобильных устройств.

Если в течение гарантийного срока данное устройство не будет работать при нормальном использо вании и обслуживании из-за дефектов конструкции, материалов или изготовления, авторизованные дистрибьюторы Sony или сервисные партнеры в стране/регионе, где вы приобрели устройство, по с воему усмотрению отремонтируют, заменят или вернут покупную цену устройства в соответствии с условиями, законодательством о защите прав потребителей и местной политикой San Bao для моби льных устройств.

Некоторые персональные настройки, загруженные файлы и другие сведения могут быть утрачены вследствие ремонта или замены устройства. В настоящее время в рамках применимого законодате льства, иных нормативных положений или технических ограничений компания Sony может не выпо лнять резервное копирование определенного содержимого, загруженного в устройство. Компания Sony не несет ответственности за утрату любой информации и не возмещает убытки, наступившие в следствие такой утраты. Перед отправкой устройства в ремонт или на замену необходимо сделать р езервные копии всей хранящейся на нем информации, в том числе копии загруженного содержимог о, сведений календаря и адресной книги.

На отремонтированные компанией Sony устройства предоставляется гарантия на остаток первон ачального гарантийного срока или на тридцать (30) дней с даты ремонта в зависимости от того, к акой срок больше. Для ремонта возможно использование функционально равноценных отремонт ированных деталей. Замененные детали или компоненты переходят в собственность компании Sony.

Если есть какое-либо несоответствие между вышеуказанным содержанием и гарантийной карточкой San Bao, прилагаемой изделию, гарантия San Bao применяется в приоритетном порядке.

Ограниченная гарантия для Гонконга

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony Corporation или ее местн ый филиал гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов и сборки в настоящем устрой стве на момент первичного приобретения покупателем, а также в течение одного (1) года после прио бретения. Гарантия на все оригинальные аксессуары из комплекта устройства действует в течение ше сти (6) месяцев с даты покупки.

Если при нормальной эксплуатации устройства в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в материалах, комплектующих или сборке, местные дистрибьюторы либо партнеры Sony по сервис ному обслуживанию в стране/регионе, где было приобретено устройство, по своему усмотрению от ремонтируют или заменят устройство либо вернут сумму денег, затраченную на его приобретение, согласно следующим условиям и положениям.

Примечание

Некоторые персональные настройки, загруженные файлы и другие сведения могут быть утрачены вследствие ремонта или замены устройства. В настоящее время в рамках применимого законодательства, иных норматив ных положений или технических ограничений компания Sony может не выполнять резервное копирование опре деленного содержимого, загруженного в устройство. Компания Sony не несет ответственности за утрату любой информации и не возмещает убытки, наступившие вследствие такой утраты. Перед отправкой устройства в ре монт или на замену необходимо сделать резервные копии всей хранящейся на нем информации, в том числе к опии загруженного содержимого, сведений календаря и адресной книги.

Ограниченная гарантия для Тайваня

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony Corporation или ее местн ый филиал гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов и сборки в настоящем устрой стве на момент первичного приобретения покупателем, а также в течение одного (1) года после прио бретения. Гарантия на все оригинальные аксессуары из комплекта устройства действует в течение ше сти (6) месяцев с даты покупки.

Если при нормальной эксплуатации устройства в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в материалах, комплектующих или сборке, местные дистрибьюторы либо партнеры Sony по сервис ному обслуживанию в стране/регионе, где было приобретено устройство, по своему усмотрению от ремонтируют или заменят устройство либо вернут сумму денег, затраченную на его приобретение, согласно следующим условиям и положениям.

Примечание

Некоторые персональные настройки, загруженные файлы и другие сведения могут быть утрачены вследствие ремонта или замены устройства. В настоящее время в рамках применимого законодательства, иных норматив ных положений или технических ограничений компания Sony может не выполнять резервное копирование опре деленного содержимого, загруженного в устройство. Компания Sony не несет ответственности за утрату любой информации и не возмещает убытки, наступившие вследствие такой утраты. Перед отправкой устройства в ре монт или на замену необходимо сделать резервные копии всей хранящейся на нем информации, в том числе к опии загруженного содержимого, сведений календаря и адресной книги.

Расширенное гарантийное обслуживание в странах Европейской экономической зоны, Швейцарии и Турецкой Республики

Если вы приобрели устройство в стране/регионе, входящем в Европейскую экономическую зону (EEA), Швейцарии или Турции и такое устройство предназначено для продажи в этих странах/ регио нах, то вы можете получить обслуживание в любой стране/регионе EEA, Швейцарии или Турции на условиях гарантии, действующих в стране/регионе, где было запрошено обслуживание, и при услов ии, что такое устройство продается в этой стране/регионе уполномоченным дистрибьютором Sony. Чтобы узнать, продается ли ваше устройство в данной стране/регионе, позвоните в местный центр поддержки клиентов Sony. Учтите, что некоторые услуги могут быть недоступны за пределами стран ы/региона первичного приобретения, если, например, характеристики вашего устройства отличаютс я от характеристик тех моделей, которые продаются в других странах/регионах. Кроме того, иногда невозможно отремонтировать устройство с заблокированной SIM-картой.

Специальная информация для Испании

В дополнение к ограниченной гарантии владелец гарантии имеет юридическую гарантию на два (2) года в соответствии с положениями Королевского законодательного декрета 1/2007 от 16 ноября, к оторый закрепляет измененный текст Основного закона о защите прав потребителей и пользовате лей, а также вспомогательных законов.

Специальная информация для Португалии

Если вы приобрели данный продукт в Португалии, ограниченная гарантия, предлагаемая с данным продуктом, не влияет на установленные законодательством права потребителей. Таким образом, п ри получении потребителями данного продукта в Португалии, они имеют право на юридическую

гарантию в течение двух (2) лет согласно законодательного декрета 67/2003 от 8 апреля и изменен ного законодательного декрета 84/2008.

Инструкции по безопасному и эффективному использованию

Приведенные ниже инструкции помогут вам защитить себя и избежать выхода устройства из с троя. Если вы не уверены в том, исправно ли ваше устройство, проверьте его перед использ ованием, обратившись к авторизованному партнеру Sony по сервисному обслуживанию.

Несоблюдение данных инструкций может привести к риску возгорания, взрыва, поражения

Предупреждение

электрическим током, травм и повреждения имущества. Перед использованием устройства ознакомьтесь с информацией ниже.

Уход за устройством и его использование

Предупреждение

- Не используйте поврежденное устройство (например, с трещинами на дисплее или вмятинами на задней крышке), т. к. это может привести к травмам.
- Не подвергайте устройство воздействию огня и тепла.
- Если устройство не является водонепроницаемым, избегайте попадания жидкостей на USB-порт, разъем гарнитуры и любые другие гнезда устройства. Не заряжайте устройство, если в такие порты попала вода. Свяжитесь с авторизованным сервисным партнером Sony для осмотра устройства на предмет попадания воды.
- Даже если устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания загрязнений, содержащих воду, и люб ых жидкостей (например, напитков, морской воды, пота и др.) в USB-порт или любое другое гнездо устройс тва. Не заряжайте устройство, если такие порты или слоты намокли. Вы можете зарядить устройство после т ого, как высушили и очистили такие порты или слоты.
- Не заряжайте устройство во влажных местах или рядом с раковиной или ванной. Не подключайте и не отключайте зарядное устройство мокрыми руками.
- Вне зависимости от IP-рейтинга избегайте попадания металлических предметов или внешних загрязн ителей, например пыли, в USB-порт, разъем гарнитуры или любое другое гнездо устройства. Очистит е порты перед зарядкой устройства, если металлические предметы или внешние загрязнители попали в такие порты.
- Обслуживание должно выполняться только авторизованными партнерами Sony по сервисному обслуживан ию. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. Это может привести к поврежде нию устройства или травме.
- Не снимайте заднюю крышку устройства, так как это может привести к прокалыванию аккумулятора и вызвать травму или повреждение устройства.
- Не применяйте к устройству чрезмерное усилие и не подвергайте его сильному физическому воздействию. Падение, сгибание, надавливание и бросание устройства могут привести к повреждению аккумулятора. Если вы подозреваете, что аккумулятор поврежден, прекратите использование устройства и отправьте его серви сному партнеру Sony.
- Не прокалывайте смартфон острыми предметами.
- Не кладите устройство в тесные карманы брюк, поскольку это может привести к искривлению дисплея и/или задней крышки, когда вы двигаетесь или сидите.
- Перегрев может быть вызван при контакте с устройством или зарядным устройством в процессе использования или зарядки в течение длительного времени.
- Не ложитесь спать, не сняв устройство, и не кладите его в кровать. Не кладите устройство под одеяло, поду шку или под себя, особенно если оно подключено к зарядному устройству, поскольку это может вызвать пер егрев.
- Заряжайте устройство, расположив его и зарядное устройство в хорошо вентилируемой области.
- Обратите внимание, что температура может повышаться при длительном использовании и при зарядке. Так же избегайте длительного контакта с устройством в карманах одежды или в постели. Длительный контакт с у стройством может привести к низкотемпературным ожогам и другим раздражениям кожи.
- Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами). Проглатывание магнита(ов) может приве сти к серьезным последствиям, например, опасности удушения или повреждениям желудочно- кишечного тракта. В случае проглатывания магнитов (или магнита) немедленно проконсультируйтесь с врачом. Во из бежание случайного проглатывания храните данное изделие в местах, недоступных для детей или других л иц, находящихся под присмотром.

- Не используйте устройство или выключите функцию радиопередачи устройства при соответствующем запросе.
- Устройство может быть использовано во влажных и пыльных условиях с учетом ограничений, предусмотр енных степенью защиты IP и стандартных ограничений использования. К условиям, в которых ограничени я степени защиты IP могут быть нарушены, относятся повышенная влажность, большая глубина под водой, напор жидкости и запыленность.

Примечание

- Бережно обращайтесь с устройством и не подвергайте его воздействию слишком высокой или низкой температуры. Не используйте устройство при температуре ниже -10°C(+14°F) или выше +35°C(+95°F).
- Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой, предназначенной для вашего устройс тва. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гара нтии на устройство.
- Будьте осторожны при размещении устройства. Избегайте чрезмерного давления на дисплей, например, помещая устройство в карман во время сидения или резко нагибаясь, чтобы поднять что-нибудь. Такое давление может вызвать поломку экрана.
- Используйте мягкую влажную ткань для очистки устройства.
- Неправильное использование устройства приведет к аннулированиюгарантии.

Совет о заботливом отношении к своему зрению (Тайвань)

Sony Corporation заботится о вас, поэтому просим вас стараться заботиться о своем зрении, не пере напрягать глаза. Дружеский совет. Неумеренное пользование может привести к ухудшению зрения. Мы рекомендуем:

1. Делать 10-ти минутный перерыв после каждых 30 минут пользования.
2. Детям младше двух лет запрещено смотреть на экран. Детям более старшего возраста запрещено смотреть на экран более одного часа в день.

Экстренные вызовы

Надежная связь не может быть гарантирована при всех условиях. Нельзя полагаться только на моби льные устройства для обеспечения связи в жизненно важных ситуациях. Телефонные вызовы невозмо жны в некоторых регионах, сетях, а также при использовании некоторых услуг сети и/или функций мо бильного устройства.

Примечание

Некоторые устройства могут не поддерживать голосовые вызовы, в том числе и экстренные вызовы.

Зарядка

Предупреждение

Использование зарядных устройств и кабелей USB, отличных от производства Sony, может создать угрозу безопасности.

- Не вносите самостоятельных изменений в конструкцию кабеля USB или штепселя.
- Если штепсель не входит в розетку, не давите на него с силой, чтобы не получить удар током.
- Зарядное устройство должно подключаться к источнику питания, параметры которого совпадают с указанными на устройстве.
- При зарядке устройства по кабелю USB располагайте кабель так, чтобы он не был натянут и на него нельзя было случайно наступить, опрокинуть устройство или повредить устройство и кабель другим способом.
- Не используйте зарядное устройство на открытом воздухе или в сырых местах.
- Прежде чем чистить устройство, извлеките его из розетки во избежание поражения электрическим током.
- Чтобы извлечь зарядное устройство из розетки, держитесь за адаптер, а не за кабель USB. Это позволит избежать повреждения кабеля.

Примечание

- После того как устройство полностью зарядится, отсоедините блок питания. Когда блок питания подключен, он постоянно потребляет небольшой ток.
- Заряжайте аккумулятор при температуре от +5°C (+41°F) до +35°C(+95°F).

Аккумулятор

Предупреждение

- Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно. Вы можете повредить аккумулятор, что приведет к перегреву, взрыву, возгоранию, повреждению имущества или травме. Обслуживание и утилизацию акк умулятора в смартфоне должны проводить авторизованные сервисные партнеры Sony.

Примечание

При надлежащем обращении аккумулятор прослужит долго. Емкость нового или долго не использовавшегося аккумулятора может быть сниженной во время первых циклов эксплуатации.

- При комнатной температуре у аккумулятора наибольшая емкость. При низкой температуре емкость аккумулятора падает.
- Перед началом использования устройства полностью зарядите аккумулятор.

Карта памяти

Если в комплект устройства входит сменная карта памяти, эта карта совместима с приобретенной га рнитурой, однако она может не быть совместимой с другими устройствами или функциями других уст ройств. Перед приобретением или использованием убедитесь в совместимости других устройств. Есл и устройство содержит считыватель карт памяти, убедитесь в совместимости карты памяти перед ее п риобретением или использованием.

Новая карта памяти обычно отформатирована. Для повторного форматирования карты памяти испол ьзуйте совместимое устройство. Дополнительные сведения можно найти в руководстве по эксплуатац ии устройства или получить в центре поддержки клиентов Sony.

Меры предосторожности при обращении с картой памяти

- Не подвергайте карту памяти воздействию влаги.
- Не прикасайтесь руками и металлическими предметами к контактам.
- Не подвергайте карту памяти ударам и не сгибайте ее.
- Не пытайтесь разбирать или механически дорабатывать карту памяти.
- Не используйте и не храните карту памяти во влажной, химически агрессивной или высокоте мпературной среде, например летом в закрытом автомобиле, под действием прямых солнечн ых лучей, рядом с нагревателем и т. п.
- Избегайте попадания грязи, пыли и посторонних предметов в разъем карты памяти.
- Вставляя карту памяти, следите за правильностью ориентации. Карта памяти может не работать, если вставлена не до конца.
- Рекомендуем сделать резервные копии важных данных. Мы не отвечаем за любые потери или повреждение данных, хранящихся на карте памяти.
- Не извлекайте карту памяти во время работы устройства. При извлечении карты из работающего устройства записанные данные могут быть повреждены или утрачены.

SIM-карта

Не устанавливайте SIM-карты, несовместимые с разъемом для SIM-карты. Это может привести к н еобратимому повреждению SIM-карты или самого устройства. Если для вставки SIM-карты в ваше ус тройство или другое устройство требуется переходник, не вставляйте карту одну без необходимого переходника.

Примечание

Компания Sony не дает каких-либо гарантий и не берет на себя ответственность за любые повреждения, возникшие в результате использования несовместимых или измененных SIM-карт.

Антенна

Использование антенных устройств, не имеющих маркировки Sony, может стать причиной повр еждения мобильного устройства, снижения эксплуатационных характеристик, а также превыше ния установленных пределов на уровни удельного коэффициента поглощения (SAR). Не

следует закрывать антенну рукой – это может привести к ухудшению качества связи, повышению изл учаемой мощности и к уменьшению времени работы в режиме разговора и в режиме ожидания.

Взрывоопасная среда

Предупреждение

Иногда электронное устройство может искрить. Взрыв или пожар, вызванные искрой во взрывоопасной среде, м огут стать причиной тяжелой травмы или даже смерти. Зоны с взрывоопасной средой часто (но не всегда) обозн ачены.

- Выключите свое устройство, если вы находитесь во взрывоопасной среде.
- Не включайте устройство в условиях взрывоопасной атмосферы (например, на автозаправочной станции, на складе горюче-смазочных материалов, на химическом производстве, вблизи горючих и взрывоопасных мат ериалов).
- Не заряжайте устройство возле легковоспламеняющихся материалов, поскольку оно нагревается при зарядке и может стать причиной пожара.

Зоны проведения взрывных работ

Предупреждение

Выключайте все электронные устройства, находясь в зоне проведения взрывных работ или в местах, где вывеше ны плакаты с требованием **Выключите приемо-передающие устройства**, чтобы не мешать проведению взры вных работ. Взрывотехники часто используют радиочастотные дистанционные взрыватели.

Аксессуары

Применяемые аксессуары могут влиять на уровень РЧ-излучения, качество беспроводной связи, громк ость, электробезопасность и другие параметры.

Sony не проводит испытаний аксессуаров других изготовителей; выход из строя изделий в результ ате использования таких аксессуаров не покрывается гарантией. Применение аксессуаров и комплек тующих других изготовителей может представлять опасность или вред для здоровья.
Использование аксессуаров других изготовителей может привести к нарушению нормальной рабо ты или повреждению устройства, возгоранию, поражению электрическим током или травме. В слу чае использования аксессуаров других изготовителей уровни SAR могут отличаться от заявленны х.

- Используйте только сертифицированные аксессуары.
- Надевая и используя гарнитуру Bluetooth®, избегайте неудобных положений и не подвергайте устройство нагрузке.
- При подключении этого продукта к устройству с помощью кабеля USB используйте кабель USB длиной до 3 метров.
- Используйте устройство для быстрой зарядки Sony XQZ-UC1 (не прилагается), чтобы зарядить устройство Xperia. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых зарядных устройствах Sony посетите веб-сайт Sony.

Персональные медицинские устройства

Мобильные устройства и устройства с радиопередатчиками могут повлиять на работу имплантирова нного медицинского оборудования. Если данное устройство предполагается использовать в непосре дственной близости к индивидуальным медицинским устройствам, проконсультируйтесь с врачом и и зготовителем медицинского устройства.

- Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором и другими медицинскими приборами без разрешения квалифицированного медицинского персонала или изготовителя медицинского оборудования.
- Если вы находитесь рядом с кардиостимулятором или другими медицинскими приборами или вы сами используете кардиостимулятор или слуховой аппарат, действуйте в соответствии с указани ями квалифицированного медицинского персонала или изготовителя медицинского оборудовани я.

- Риск возникновения помех снижается при расстоянии между вашим устройством и медицинским устройством не менее 15 см (6 дюймов).
- Немедленно выключите устройство при появлении малейших признаков возникновения помех.
- Если вы используете кардиостимулятор, носите устройство в противоположном ухе при совершении телефонных вызовов и не носите устройство в нагрудном кармане.

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами), который может влиять на работу к ардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии или дру гих медицинских устройств. Не размещайте данное изделие вблизи лиц, пользующихся такими мед ицинскими устройствами. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного изделия, если вы пользуетесь любым медицинским устройством.

Управление автомобилем

- Некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными устройствами в салоне автомобиля, если устройство не подключено к оборудованию громкой связи с внешней антенной.
- Свяжитесь с представительством изготовителя автомобиля и удостоверьтесь в том, что мобил ьное устройство или оборудование Bluetooth не нарушит работу каких-либо электронных систе м автомобиля.
- Во время движения уделяйте все внимание управлению автомобилем и соблюдайте требования и положения местного законодательства об использовании мобильных устройств водителями.
- Не кладите устройство и не устанавливайте радиооборудование в зоне подушки безопасности автомобиля.
- При использовании функций GPS не допускайте, чтобы они отвлекали внимание от управления автомобилем.

Функции GPS и определения местоположения

Некоторые устройства предусматривают поддержку GPS и функций определения местоположения. Ф ункции определения местоположения предоставляются без гарантий; пользователь принимает на се бя все возможные риски. Компания Sony не дает обязательств и гарантий в отношении точности таки х сведений о местоположении.

Сведения о местоположении могут не быть доступны устройству постоянно и безошибочно. Это мож ет зависеть от наличия доступа к сети. Следует учитывать, что в определенных местах, например внут ри зданий или рядом с ними, функции могут быть недоступны или ограничены.

Режим полета

Функции Bluetooth и локальной беспроводной сети WLAN (если встроены в устройство) можно включ ить в режиме полета, однако использование этих функций может быть запрещено на борту самолета , а также в иных местах, где запрещена работа радиопередающих устройств. В таких случаях перед в ключением функций Bluetooth и WLAN (даже в режиме полета) необходимо получить официальное ра зрешение.

Вредоносное программное обеспечение

Вредоносное ПО – это программное обеспечение, которое может помешать работе устройства. К т акому программному обеспечению относятся вирусы, "черви", программы-шпионы и другие нежела тельные программы. Несмотря на то, что устройство содержит средства защиты от воздействия та кого рода программ, компания Sony не гарантирует и не утверждает, что устройство неуязвимо для вредоносного программного обеспечения. Для снижения вероятности воздействия вредоносных пр ограмм необходимо соблюдать осторожность при загрузке контента и запуске приложений, воздер живаться от просмотра сообщений от неизвестных отправителей и передачи ответов на такие сооб щения, использовать только надежные услуги для доступа к сети Интернет и загружать в мобильно е устройство контент только из известных надежных источников.

Защита персональной информации

Удалите все персональные данные перед утилизацией устройства. Для удаления данных выполните операцию восстановления параметров. Удаление информации из памяти устройства не гарантирует невозможности восстановления этой информации. Компания Sony не дает никаких гарантий относительно невозможности восстановления информации и не несет ответственности за раскрытие какой-либо информации даже после выполнения общего сброса.

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применима в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию отслужившего устройства, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при несоблюдении специальных требований по утилизации такого устройства. Вторичная переработка материалов способствует сохранению природных ресурсов. Для получения более подробной информации о переработке данного изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Устройства с возможностью создания 3D-изображения

Трехмерные (3D) изображения, снятые на устройстве с поддержкой 3D, при просмотре на 3D- совместимом мониторе, могут вызвать некоторый дискомфорт, проявляющийся в виде таких симптомов, как напряжение глаз, усталость или тошнота. Для предотвращения появления подобных симптомов рекомендуется делать регулярные перерывы. Однако продолжительность и частоту требуемых перерывов необходимо определять самому, так как это сугубо индивидуально. Если вы испытываете какой-либо дискомфорт, остановите просмотр 3D-изображений до тех пор, пока не почувствуете себя лучше, а также при необходимости проконсультируйтесь с врачом. За дополнительной информацией можно обратиться к руководству по эксплуатации, поставляемому с 3D-устройством или программным обеспечением с поддержкой 3D, используемым с данным устройством.

Текстовые терминалы для глухих (TTY) в США

Устройство Sony можно использовать с текстовым терминалом для глухих (TTY). Для получения информации по функциям и решениям для людей с ограниченными возможностями посетите веб- сайт *https://www.sony.net/Products/smartphones/accessibility/overview.html* или свяжитесь с Sony по телефону 1-855-806-8464.

Информация о воздействии радиочастотной (РЧ) энергии и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии и удельный коэффициент поглощения (SAR)

Сведения о значениях SAR приводятся для жителей стран, в которых действуют ограничения SAR, рекомендованные Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE). Предельные значения SAR состав ляют: по нормативу ICNIRP – 2 Вт/кг с усреднением по десяти (10) граммам массы тканей организм а, по нормативу IEEE – 1,6 Вт/кг с усреднением по одному (1) грамму массы тканей организма. Эти требования основаны на научных рекомендациях, учитывающих безопасные пределы, рассчитанн ые с целью обеспечения безопасности людей любого возраста и состояния здоровья.

Значения SAR и расстояния, на которых производятся замеры, зависят от методики измерения, вида и спытуемого устройства (телефон, планшет) и наличия функций точки доступа Wi-Fi. При этом указыв аются только наибольшие значения SAR.

Согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеющиеся научные данные не подтверждают необходимость принятия специальных мер предосторожности при пользовании теле фонами и планшетами. Для получения дополнительной информации по этой теме посетите веб- сайт *who.int/* Home>Health Topics>E>Electromagnetic fields. Дополнительные сведения о SAR также доступ ны на сайте Форума пользователей мобильных и беспроводных устройств (Mobile and Wireless Forum) *https://www.mwfai.org/*.

Дополнительную информацию по значениям SAR и уровням облучения радиочастотной энергией мож но найти по адресу: *https://www.sony.net/Products/smartphones/health-and-safety/sar.html*.

Экспортные правила

На устройство и аксессуары могут распространяться законы и постановления об экспорте.

При экспорте или повторном экспорте устройства или аксессуаров клиенты обязаны соблюдать необходимые процедуры под свою ответственность и за свой счет. Обратитесь в соответствующие органы власти для получения дополнительных сведений о процедуре.

Лицензионное соглашения и товарные знаки

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

Программное обеспечение, поставляемое с этим устройством, и его носитель принадлежат корпорации Sony Corporation и/или ее дочерним компаниям, поставщикам и лицензиарам.

Sony предоставляет вам неисключительную ограниченную лицензию на использование этого программного обеспечения только в отношении устройства, на котором оно установлено или с которым поставляется. Право собственности на это программное обеспечение не продается и не передается каким-либо образом.

Запрещается использовать любые средства для определения исходного кода или любых компонентов этого программного обеспечения, его воспроизведение, распространение или изменение. Вы имеете право передавать третьей стороне права и обязательства, связанные с этим программным обеспечением, исключительно вместе с устройством, с которым вы его получили.

Третья сторона обязана в письменном виде принять условия данной лицензии.

Данная лицензия действует в течение всего срока эксплуатации этого устройства. Ее действие может быть прекращено путем передачи прав на устройство третьей стороне в письменном виде.

При нарушении любого из условий и положений данной лицензии ее действие немедленно прекращается.

Sony и ее сторонние поставщики и лицензиары сохраняют все права, включая право собственности и право на лицензионные отчисления, связанные с этим программным обеспечением. В случае если это программное обеспечение содержит материалы или код, разработанные третьей стороной, такая сторона может быть бенефициаром согласно этим условиям.

Данная лицензия регулируется законами Японии. Вышеизложенное применяется к законным правам потребителя.

Если программное обеспечение, относящееся к вашему устройству, поставляется с дополнительными условиями, такие условия также регулируют ваше право на владение этим программным обеспечением и его использование.

Товарные знаки

Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков Sony Group Corporation и ее филиалами осуществляется по лицензии.

Другие названия продуктов, услуг, компаний или логотипы являются товарными знаками и охраняются авторским правом их соответствующих владельцев и/или лицензиаров.

Номер публикации

12.2

©2014 Sony Corporation